

Kurzanleitung Karaoke-System

1. Prüfen Sie, ob alle Aktivboxen und das Mischpult ausgeschaltet sind. (Falls am Mischpult vorhanden: Phantom Power Schalter auf AUS stellen)
2. Kontrollieren ob alle Lautstärkeregler am Mischpult und an den Lautsprechern auf 0 stehen. (Drehknöpfe ganz nach links, Schieber ganz nach unten)
3. Alle anderen Drehknöpfe, oder Schieber des Mischpultes auf die Mittelstellung bringen
4. Lautsprecher nach Anschlussplan (Seite 2) mit XLR-Kabeln verbinden
5. Mischpult und Lautsprecher an Strom anschließen. **ACHTUNG NOCH NICHT EINSCHALTEN!**
6. Alle Quellen (Beamer, Notebook, CD-Player, Mikrofone, Instrumente...) in **AUSGESCHALTETEM ZUSTAND** an Mischpult anschließen.
7. Geräte in dieser Reihenfolge einschalten:
Quellen --> Mischpult --> Top-Teile (**AUSSCHALTEN IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE!**)
8. In eingeschaltetem Zustand keine Geräte mehr ein- / oder ausstecken
9. Lautstärkeregler an allen Lautsprechern auf 0 dB stellen, oder wenn keine Beschriftung vorhanden auf ca. 75 % aufdrehen
10. Lautstärkeregler der Quellen aufdrehen -> Lautstärkeregler der einzelnen Kanäle und Hauptlautstärkeregler am Mischpult auf die gewünschte Lautstärke regeln --> wenn nötig Eingangspegel über die Lautstärkeregler an den Aktivboxen nachregeln.

ACHTUNG: NIE IN DEN ROTEN BEREICH DER PEGELANZEIGE DES MISCHPULTES KOMMEN

DIE LAUTSPRECHER SELBER HABEN EINEN EINGEBAUTEN LIMITER, DER DIE AKTIVBOXEN VOR ÜBERBELASTUNG SCHÜTZT, WENN DIE LIMITER-ANZEIGE AN DER JEWEILIGEN BOX ROT AUFLEUCHTET, MUSS DIE LAUTSTÄRKE RUNTER GEREGLT WERDEN. ALLE GERÄTE VOR DER VERANSTALTUNG SO AUF EINANDER ABSTIMMEN, DASS DIESER FALL MÖGLICHST NICHT AUFTRETEN KANN

Beamer



Mischpult



Toppteile



Cinch



Mikrofoneingänge




Eingangslautstärkereger



Pegelanzeige



Bassregler



Ausgangslautstärkereger



Lautstärke

