

Kurzanleitung PA 2x Topteil/ 2x Subwoofer

Subwoofer und Topteile können auch mit Schutzhülle betrieben werden – diese müssen nicht entfernt werden

1. Prüfen Sie, ob alle Aktivboxen und das Mischpult ausgeschaltet sind. (Falls am Mischpult vorhanden: Phantom Power Schalter auf AUS stellen)
2. Kontrollieren ob alle Lautstärkeregler am Mischpult und an den Lautsprechern auf 0 stehen. (Drehknöpfe ganz nach links, Schieber ganz nach unten)
3. Alle anderen Drehknöpfe, oder Schieber des Mischpultes auf die Mittelstellung bringen
4. Lautsprecher nach Anschlussplan (Seite 2) mit XLR-Kabeln verbinden
5. Mischpult, Subwoofer und Lautsprecher an Strom anschließen. **ACHTUNG NOCH NICHT EINSCHALTEN!**
6. Alle Quellen (Notebook, CD Player, Mikrofone, Instrumente...) in **AUSGESCHALTETEM ZUSTAND** an Mischpult anschließen.
7. Geräte in dieser Reihenfolge einschalten:
Quellen --> Mischpult --> Subwoofer --> Top-Teile (**AUSSCHALTEN IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE!**)
8. In eingeschaltetem Zustand keine Geräte mehr ein- / oder ausstecken
9. Lautstärkeregler an allen Lautsprechern auf 0 dB stellen, oder wenn keine Beschriftung vorhanden auf ca. 75 % aufdrehen
10. Lautstärkeregler der Quellen aufdrehen -> Lautstärkeregler der einzelnen Kanäle und Hauptlautstärkeregler am Mischpult auf die gewünschte Lautstärke regeln --> wenn nötig Eingangspegel über die Lautstärkeregler an den Aktivboxen nachregeln.

ACHTUNG: NIE IN DEN ROTEN BEREICH DER PEGELANZEIGE DES MISCHPULTES KOMMEN

DIE LAUTSPRECHER SELBER HABEN EINEN EINGEBAUTEN LIMITER, DER DIE AKTIVBOXEN VOR ÜBERBELASTUNG SCHÜTZT, WENN DIE LIMITER-ANZEIGE AN DER JEWEILIGEN BOX ROT AUFLEUCHTET, MUSS DIE LAUTSTÄRKE RUNTER GEREGELT WERDEN. ALLE GERÄTE VOR DER VERANSTALTUNG SO AUFEINANDER ABSTIMMEN, DASS DIESER FALL MÖGLICHST NICHT AUFTRETEN KANN

Verkabelung



